

TV-Gerät mit der Quickline TV-Fernbedienung benutzen.



1. Auf der Fernbedienung Taste 1 und Taste 3 gleichzeitig gedrückt halten bis die Taste *STB* rot aufleuchtet.
2. Die Fernbedienung auf das TV-Gerät richten.
3. Die Taste *TV* gedrückt halten, bis sich das TV-Gerät ausschaltet. Danach die Taste *TV* sofort loslassen.
4. Die Taste *TV* drücken, um die Einstellungen zu speichern.
5. Nun lässt sich mit der Taste *TV* das TV-Gerät ein- und ausschalten. Zudem erfolgt neu die Lautstärkenregelung ausschliesslich über die Fernbedienung von Quickline TV.

Fernbedienung von Quickline TV